


نقشه

**A**

مجموعه موتور

**Motor assy**




**A**

شماره قطعه	شماره فنی	Description	نام کالا	کد کالا
1	KC13016AA	CYLINDER	سیلندر TU26	04-08-100
2	KW32023AA	GASKET,CYLINDER	واشر سیلندر TU26	04-08-101
3	KP13011AA	PISTON	پیستون TU26	04-08-102
4	KP51008AA	PIN,PISTON	گزن پین TU26	04-08-103
5	KP23006AA	RING, TOP	رینگ TU26	04-08-104
6	FR64857	BEARING, NEEDLE	رولبرینگ TU26	04-08-105
7	KK22061AA	CARBURETOR(D)	کاربراتور TU26	04-08-108
8	KA40045AA	ELEMENT,CLEANER	فیلتر هوا TU26	04-08-109
9	KF21014AC	CAP,FUEL TANK	درب تانک سوخت TU26	04-08-116
10	KF40004AA	FILTER,FUEL	فیلتر سوخت TU26	04-08-117

نقشه

**B**

مجموعه متعلقات موتور




**B**

شماره قطعه	شماره فنی	Description	نام کالا	کد کالا
1	KE04029AA	COIL,IGNITION	مگنت برق TU26	04-08-106
2	FR53722	PLUG,SPARK	شمع TU26	04-08-107
3	KT01002BA	CLUTCH	کلاچ TU26	04-08-110
4	KT14003AA	BOLT,CLUTCH	پیچ کلاچ TU26	04-08-111
5	FR67347A	WASHER	واشر TU26	04-08-112
6	KS20133AA	RECOIL STARTER	استارت TU26	04-08-114
7	KS03011AA	PULLEY,STARTER	مجموعه فنجان‌بندی استارت TU26	04-08-115

نقشه

C

مجموعه کلاچ




C

شماره قطعه	شماره فنی	Description	نام کالا	کد کالا
1	BG04-020	CLUTCH CASE	پوسته کلاچ JPS-260	04-07-126
2	TG12-016	CLUTCH DRUM C.P.	درام کلاچ JPS-260	04-07-127
3	BG07-2501	RUBBER DAMPER	لرزشگیر JPS-260	04-07-125

نقشه

D

مجموعه انتقال قدرت و دسته گاز




D

شماره قطعه	شماره فنی	Description	نام کالا	کد کالا
1	AE6-2602-E-TJ27	THROTTLE LEVER ASSY	اهرم گاز JPS-260	04-07-129
2	TK09-2602	HANGER	قلاب آویز JPS-260	04-07-128
3	TK14-471426231500-2	MAIN PIPE C.P.,L=1500MM	لوله اصلی JPS-260	04-07-123
4	BK04-71544	DRIVESHAFT L=1544MM	شافت گردنده JPS-260	04-07-124
5	RE-220	SINGLE HARNESS ASSY	تسمه نگهدارنده JPS-260	04-07-132
6	BH031-2604	LOOP HANDLE ASSY	دسته نگهدارنده JPS-260	04-07-130
7	BH032-2602	HANDLE BRACKET	براکت دسته JPS-260	04-07-131

نقشه

E

مجموعه هد و تیغه



E

شماره قطعه	شماره فنی	Description	نام کالا	کد کالا
1	BTP03-2401	OIL SEAL	واشر JPS-260	04-07-100
2	BTP05-2401	BOLT,OIL CASE	پیچ JPS-260	04-07-101
3	BTP06-2401	PUMP,OIL	پمپ روغن JPS-260	04-07-102
4	BTP07-4819	O-RING,P-005	اورینگ JPS-260	04-07-103
5	BTP11-56	PIPE,FUEL	لوله روغن کوتاه JPS-260	04-07-104
6	BTP14-12510	FILTER,OIL	فیلتر روغن JPS-260	04-07-105
7	BTP15-2401	FILTER,BODY	صافی روغن JPS-260	04-07-106
8	BTP16-574	PIPE,FUEL	لوله روغن بلند JPS-260	04-07-107
9	BTP3319-2401T	BEVEL SHAFT COMP	کرنویل هد JPS-260	04-07-108
10	BTP20-2401	ADJUSTER,OIL PUMP	پیچ تنظیم JPS-260	04-07-109
11	BTP24-2401	BEVEL PINION	پینیون هد JPS-260	04-07-110
12	Z609	BALL BEARING,609	بلبرینگ ۶۰۹ JPS-260	04-07-111
13	Z609Z	BALL BEARING 609Z	بلبرینگ ۶۰۹ Z JPS-260	04-07-112
14	BTP36-2401T	OIL CAP COMP	درب تانک JPS-260	04-07-113
15	BTP32-126	SPACER	فاصله انداز JPS-260	04-07-114
16	Z608	BALL BEARING 608	بلبرینگ ۶۰۸ JPS-260	04-07-115
17	Z638ZZ	BALL BEARING 638	بلبرینگ ۶۳۸ JPS-260	04-07-116
18	BTP39-2401	SPROCKET	اسپراکت JPS-260	04-07-117
19	BTP41-2401	COVER,SPROCKET	کاور زنجیر JPS-260	04-07-118
20	BTP44-2401	PLATE,GUIDE	پلیت محافظ JPS-260	04-07-119
21	BTP50-2401-74	CHAIN,10"	زنجیر JPS-260	04-07-120
22	BTP51-1040	CHAIN BAR,10"	تیغه زنجیر JPS-260	04-07-121
23	BTP52-2401	CHAIN COVER	محافظ زنجیر JPS-260	04-07-122